



# DoItYourself

## BADASS-RED HELMET

### Lack

Jeder Plastik kann lackiert werden, ob die Farbe hält ist hauptsächlich vom Untergrund abhängig.

### Material

Grundstock Material bei #13 / Ansprechperson Bohren, Nieten & Schrauben #8

Grundlack (Weiss)  
Farblack (Rot)  
Klarlack (Transparent)  
Schleifpapier 320

Schleifpapier 1200 (geht auch ohne, Lack hält u.U. sogar besser)  
Abdeckband (falls jemand das Gitter nicht abnehmen kann)  
Lufthacken (selbst basteln oder im Stock)  
Zeitungspapier oder vorzugsweise alte Prüfungen  
Wasserbecken mit Wasser

### DIY

Demontage des/der zu lackierenden Teile / Abkleben des Rests

Cascade R müssen vorne Nieten ausgebohrt werden, kann aber wieder genietet oder geschraubt werden.

Jeweils ein Stück Schleifpapier bereitschneiden (5x5cm)











Ausgeklügeltes Helmteil



Mit 320er Papier gründlich abschleifen, gleichmässig, Kreisbewegungen, möglichst alle Tiefen und Ecken anschleifen  
Vorzugsweise nass schleifen, weniger Staub, Staub nicht einatmen



<p>Abtrocknen oder trocknen lassen (dann inspizieren ob gleichmässig geschliffen) Falls ja, weiter Falls nein, Schritt zurück</p>	
<p>Falls gewünscht kann 1200er Schritt übersprungen werden Ansonsten gleich schleifen wie mit 320er, Oberfläche ist am Ende weich aber im Licht angeraut, siehe Bild am Lufthacken</p>	
<p>Teil je nach Konstellation aufhängen mit Hacken (möglichst kleine Kontaktfläche) oder irgendwo auflegen Als Unterlage eignen sich hervorragend alte Prüfungen!</p>	
<p>Mit dem Grundlack lackieren, nicht zu dick auftragen, sonst entstehen Nasen <b>Nach diesem Schritt min. 10min bis max. 60min warten</b></p>	
<p>Vorherigen Schritt wiederholen, weiss auf weiss schwerer zu erkennen, noch mehr Vorsicht vor Nasen, vor allem bei Aufhängungen <b>Nach diesem Schritt min. 60min warten</b> <i>Optimaler Zeitraum für Wallball-Session!</i></p>	
<p>Farblack aufsprühen, es gelten die Punkte vom Grundlack <b>Nach diesem Schritt min. 10min bis max. 60min warten</b> <i>Dieser Schritt kann nach Lust und Laune bis zu drei Mal wiederholt werden.</i></p>	

<p>Vorherigen Schritt wiederholen, weiss auf weiss schwerer zu erkennen, noch mehr Vorsicht vor Nasen, vor allem bei Aufhängungen</p> <p>Nach diesem Schritt min. 60min warten</p>	
<p>Klarlack aufsprühen, es gelten die Punkte vom Grundlack</p> <p>Nach diesem Schritt min. 10min bis max. 60min warten</p>	
<p>Zweite Schicht Klarlack auftragen</p>	
<p>Das Stück min. 48 Stunden aushärten lassen</p>	

Fragen an #9, #8 oder Coach ‚K‘

Merke

Fehler u.a. Nasen können ausgebessert werden, haben jedoch den Rücksprung zu Schritt 1 zur Folge...

Beim Sprühen 15-25cm Abstand und in Zügen, nicht auf einen Ort zielen. Falls eine Ecke oder eine Tiefe keine Farbe abbekam, eine extra 10min Wartepause und dann nur die Ecke oder Kante anvisieren